


Návod na použití
Větrovka
BH16 / BH16 Rapid



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.
2. Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoli, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, se spuštěným bicím mechanismem.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez překážek. Zbraň znečištěnou od střelby co nejdříve vyčistěte.
9. Používejte pouze čisté, suché, originální továrně vyrobené střelivo vysoké kvality v dobrém stavu, příslušné pro ráži vaší zbraně.
10. Před střelbou nebo během střelby nepijte alkoholické nápoje a neužívejte drogy.
11. Pokud to okolnosti umožní, používejte při střelbě chrániče sluchu a ochranné střelecké brýle.
12. Nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do chránítka spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět skrze nebo mimo váš cíl ještě několik stovek metrů.
14. Nestřílejte ze zbraně poblíž zvířete, pokud není na tento hluk vycvičeno.
15. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte "hrubým žertům".
16. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň není nabita.
17. Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah a dohled dětí a nepovolaných osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit její správnou funkci nebo bezpečnost.
19. Pamatujte, že koroze, použití vadného střeliva, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné "hrubé zacházení" může způsobit poškození, které nemusí být na první pohled patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte zbraň prověřit u odborníka

Technické údaje:

Ráže zbraně:	4,5mm / .177
Délka zbraně:	1050mm
Délka hlavně:	457,2 mm / 18 inch
Hmotnost zbraně:	3,300 kg
Kapacita zásobníku:	1/5

BH16 / BH16 Rapid

Zbraň byla primárně konstruována jako přípravná puška pro biatlonovou střelbu, zejména pak po střelbu mládeže (do 15ti let). Zbraně jsou od výroby stavěny jako zbraně do 9J. Veškeré mechanismy byly konsultovány s trenéry a střelci biatlonové mládeže a snažili jsme se veškerým požadavkům maximálně vyhovět. Oproti konkurenci mají modely BH16 a BH16 Rapid přímotažný závěr, což je obdoba závěru používaného následně na malorážkách. Mladí střelci tak již od počátku získají návyky potřebné pro střelbu z malorážky.

BH16 Rapid je osazen regulátorem, který zaručuje stabilní dávkování vzduchu při jakémkoli tlaku. Výrobně je nastaven na hodnotu 75 bar. Tedy při našroubování kontejneru do zbraně bez ohledu na tlak v láhvi (samozřejmě tlak v kontejneru musí být vyšší než regulovaný tlak) regulátor vpustí pouze pracovní tlak jím nastavený. Docílí se tím jednodušší obsluhy zbraně, stabilnější rozptyl zbraně a stálou ústřovou rychlost výstřelu, tedy i výkonu.

Pokyny pro používání:


Střelivo:

Používejte výhradně olovené diaboly tovární výroby ráže 4,5mm/.177. Použití neodpovídajícího střeliva, diabol jiné ráže, nebo materiálu může dojít k poškození zbraně. Při nedodržení této podmínky nemůže brát výrobce zbraně a střeliva zřetel na případnou reklamaci či odpovědnost, při způsobení škody na sdraví a majetku.

Doporučujeme a zbraně testujeme pro střelbu střelivem JSB. Pro střelbu ve venkovním prostředí je ideální použití střeliva JSB Exact.

Plnění zásobníku


zásobník položte na pevnou rovnou plochu (desku stolu a podobně) polohovacími důlky dolů a do otvoru pro diabolky vložte diaboly „hlavičkou“ napřed. Po vložení je dobré ještě diaboly zamáčknot do zásobníku, čímž dojde k jejich lepšímu upevnění v zásobníku a tedy k zajištění, že se diaboly neuvolní, nevyklepou, nebo nezapřívají při nabíjení zbraně. Do každého otvoru pro diaboly přijde jedna diabolka. Zásobníky jsou konstruované na 5 diabol, nebo jako dobíjecí zásobník na 1 diabolku.




Nabíjení

Při nabíjení zbraně dbejte na to, aby zbraň vždy směřovala do bezpečného prostoru.

Zbraň uchopte do levé ruky, pravou natáhněte závěr do zadní polohy a vsuňte zásobník do zásobníkové šachty nadoraz zásobníku. Zásobník musí být směřován posouvacími drážkami dolů a důlky pro polohovací kuličku vpřed. Následně můžete domáčknot závěr vpřed, čímž je zbraň nabita a připravena ke střelbě.





Vyjmutí zásobníku:

Uchopte zbraň za pažbu levou rukou, natáhněte závěr do zadní polohy, čímž uvolníte zásobník a pravou rukou vytáhněte zásobník (leváci samozřejmě rukama naopak). Zásobník je (při nataženém závěru-závěr v zadní poloze) zapalovaný pouze kuličkou pod pružinkou, takže lze bez jakýchkoli potíží jej vyjmout. Pokud vyjmout nejde, pak není závěr dostatečně v zadní poloze.

Přebíjení během střelby

Po vystřelení zásobníku již nelze závěr zavřít (narazí do zásobníku). V tento moment je třeba vyjmout zásobník. Pokud chcete pokračovat ve střelbě, pak pouze prázdný zásobník zaměňte za plný, následně zavřením závěru máte opět zbraň připravenou k další střelbě.

Vybíjení

Při vybíjení mějte zbraň vždy namířenou do bezpečného prostoru (nejen při vybíjení, ale při každé manipulaci se zbraní).

- 1) vyjměte zásobník
- 2) zavřete závěr (bicí mechanismus je v tento moment natažený)
- 3) do bezpečného prostoru vystřelte (u zbraně se nedá snadným způsobem zkontrolovat, zda střelec vystřelil poslední diabolku a zbraň tedy může stále být nabita, proto je obzvláště důležité tuto ránu směřovat do bezpečného prostoru a nespoléhat na to, že je hlaveň prázdná...)

Vyjmutí kontejneru se stlačeným vzduchem

Kontejner se stlačeným vzduchem je tlaková nádoba o pracovním tlaku do 190bar umístěna pod hlavní zbraň. Kontejner je osazen závitem a vešroubován do zbraně. Pro jeho vyjmutí tedy stačí kontejner vyšroubovat. Ovšem je důležité s ohledem na životnost těsnění kontejneru při vyšroubování postupovat následujícím způsobem:

- 1) povolit kontejner (cca 0,5-1 otáčka)
- 2) vystřelit zbylý tlak uvnitř mechanismu zbraně (2-3 výstřely, pokud nestačí, pak není kontejner dostatečně povolen, tedy je třeba ještě lehce povolit kontejner a opakovat vystřelení vzduchu)
- 3) kontejner by již neměl být pod tlakem a tak je mnohem snadnější jeho úplné vyšroubování

Při nendodržení tohoto postupu dochází k odfuku přebytečného tlaku kolem těsnění, čímž může dojít k jeho poškození.

Plnění kontejneru vzduchem

Pracovní tlak u varianty BH16 Rapid je až 190 bar.

Pro plnění je možné použití potapěčských láhví, pumby, nebo kompresoru, který umožňuje vyvinout potřebný tlak. Vždy je ale nutné po naplnění kontejneru vzduchem a po uzavření přepouštěcího ventilu odpustit tlak, který ještě zůstal v adaptéru. Pokud tento tlak neodpustíte, velmi snižujete životnost těsnění kontejneru.

Pokyny pro údržbu


Zbraň po použití nenechávejte pod tlakem a v nataženém stavu, aby se zbytečně neunavoval mechanismus zbraně. Po střelbě je vhodné zbraň řádně vyčistit a ošetřit tak, aby docházelo ke korozi dílů.

Tlakový kontejner

Kontejner se stlačeným vzduchem naleznete pod hlavní zbraň. Využíváme kontejnery s duralovým pláštěm. Tím je dáno, že tlakové zkoušky těchto kontejnerů jsou platné po dobu 10ti let od data jejich zkoušky.

Upozornění:


Žádné díly s výjimkou miřidel, tlakové láhve, spouště a napínací páky neodmontovávejte, neupravujte nebo nelad'te. Pokud je jakýkoli problém s funkcí, předejte zbraň na opravu kvalifikované osobě.



Nastavení spouště:

Za pomoci červíků:

- 1-Délka námačku
- 2-Bod námačku (pouze proškolený technik)
- 3-Bod spuštění (pouze proškolený technik)
- 4-Odpor spouště



- 1) Tělo
- 2) Uchycení kartuše
- 3) Objímka regulátoru
- 4) Regulátor pracovního tlaku
- 5) Ventil oevření kartuše
- 6) Šroubení kartuše
- 7) Kartuše
- 8) Hlaven
- 9) Vedení přebíjecích ramen
- 10) Vedení zásobníku
- 11) Vedení zásobníku-kryt
- 12) Závěr
- 13) Palečník
- 14) Vedení závěru
- 15) Vodítko natahovací páčky

- 16) Natahovací páčka
- 17) Posunovač zásobníku
- 18) Jazyček posunovače zásobníku
- 19) M3x6
- 20) Zásobník
- 21) Bicí tělísko
- 22) Víško bicí pružiny
- 23) Vedení odpouštěcího ventilku
- 24) Odpouštěcí ventilku
- 25) Ramínko zachycující bicí tělísko
- 26) Ramínko spouště
- 27) Spoušť
- 28) Příčné pero spoušť.mechanismu
- 29) M3x8
- 30) M3x12

- 31) Objímka hlavně-kartuše

Záruční podmínky:

Výrobce poskytnuta záruka na zbraň se vztahuje na funkci a precizi zbraně po dobu dvou let ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadami materiálu, tepelného zpracování nebo vadnou výrobu. Na záruční opravu má nárok pouze první majitel zbraně, který předloží zbraň i se záručním listem potvrzeným prodejcem, který zbraň prodal.

Záruka se neposkytuje na závady vzniklé neodborným opravováním, nedbalým, nebo násilným zacházením a neodborným skladováním (i drobná koroze vzniklá nedostatečnou konzervací a ošetřením zbraně po manipulaci apod.)

Zbraň byla vyrobena podle platných TP a uznána kontrolou.

Doporučení:

Při střelbě ve venkovních podmínkách (zejména za deště) je vhodné zbraň chránit před vnějšími vlivy. Některé ocelové díly mohou podléhat korozi (např. hlaveň, závěr...). Proto je třeba dbát o jejich údržbu. Doporučujeme celou zbraň ošetřit přípravkem ML-10. Dle našich zkušeností se jedná o nejvhodnější přípravek, co jsme doposud otestovali. At to jak při ochraně oceli proti korozi (odpuzuje vodu), ale i co se týče zlepšení kluzných vlastností a následného nabalování prachu a jiných nečistot. ML-10 vytváří molekulární ochranu na ošetřeném povrchu. Je tak možné mazivo aplikovat a setřít, i po setření molekulární vrstva na povrchu zůstává a pracuje. I bez setření by se větší část nanesené tekutiny měla odpařit. Zajistí se tím tak to, že neulpívá tak snadno na „naolejovaném“ povrchu prach a jiné nečistoty.

Další věc, kterou si usnadníte „život“ je ošetření některých částí kvalitní vazelinou. Ke zbraním dodáváme v injekčních stříkačkách vazelinu MG1. Tuto vazelinu občas aplikujte na těsnění na kartuši a závit kartuše (aby se závit a těsnění při našroubování nedřelo nasucho, zvýší se tak životnost těsnění a předejde zničení závitu). Rovněž pro ulehčení přebíjení je vhodné aplikovat vazelinu na „hřebínek“ zásobníku, aby se zlehčil chod přebíjení.

Záruční list

Větrovka opakovací

Model:: BH16 Rapid

Výrobní číslo:

Jméno a adresa kupujícího:

Datum:
prodávající:

Výrobce:
Vaškent s.r.o.
Brada 35
Jičín 506 01
CZE

